

Montage

**Die Montage sollten Sie am besten mit der Nassklebe-Methode vornehmen.
Hierzu benötigen Sie folgende Werkzeuge/Hilfsmittel:**

*Rakel (im Lieferumfang)
Trockene saugfähige Lappen
Pumpzerstäuber*

*Cuttermesser (im Lieferumfang)
Papiertücher
Sauberes Wasser*

*Spülmittel
Klebeband (ca. 30 mm breit)
Entfettendes Reinigungsmittel
(z.B. Silikonentferner)*

Reinigen Sie die zu beklebenden Flächen gründlich von Schmutz und Fetten. Reinigen Sie unbedingt auch Innenseiten von Türkanten! Befüllen Sie den Zerstäuber mit Wasser und geben Sie einen Spritzer Spülmittel hinzu.

Fixieren Sie das Folien Dekor am Fahrzeug mit Hilfe von kleinen Klebebandstücken an den Seiten.



Wenn Sie mit der Ausrichtung am Fahrzeug zufrieden sind kleben Sie an der Längsseite über die gesamte Länge des Dekors einen Streifen Klebeband - zur Hälfte auf das Dekor, zur Hälfte auf den Untergrund.



Entfernen Sie nun die kurzen Klebebandstreifen an den Seiten und klappen Sie das Folien Dekor nach unten (das Klebeband wirkt nun wie ein Scharnier).



Ziehen Sie nun das Trägerpapier am Klebeband-Scharnier beginnend im spitzen Winkel vorsichtig ab. Besprühen Sie die freigelegte, klebende Rückseite des Dekors und die zu beklebende Fläche mit dem Zerstäuber.



Klappen Sie das Dekor wieder zurück auf den Untergrund - es wird sich sofort festsaugen.



Mit dem Raker streichen Sie nun mit stets überlappenden Strichen das Wasser unter der Folie heraus. Beginnen Sie dabei immer in der Mitte und rakeln Sie zu den Rändern hin. Das austretende Wasser sofort mit saugenden Lappen entfernen, damit es nicht wieder unter die Folie zurücklaufen kann.



Lassen Sie das Dekor mehrere Stunden - evtl. über Nacht - trocknen, bevor Sie das Übertragungspapier vorsichtig im spitzen Winkel abziehen.

Die Folienteile, die über einem Luftspalt (z.B. bei den Türen) verklebt sind, teilen Sie nun mit dem Cuttermesser in der Mitte des Luftspaltes und drücken die überstehenden Teile mit einem Lappen an.

Eventuell verbliebenes Wasser kann mit Hilfe einer Heissluftpistole ausgetrocknet werden.

Luft- und Wasserblasen unter der Folie können Sie mit einer **Nadel** anstechen und entleeren.

Viel Erfolg wünscht Ihnen das M-Truckline-Team